



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Máy sục khí Ozone khử độc thực phẩm OT-F600MGH

Hotline: 0936 413 788 // Website: Ozonetech.vn // Email: info@ozonetech.vn

DANH MỤC

Giới thiệu & ứng dụng	Trang 3
Cấu tạo & thành phần	Trang 4
Hướng dẫn sử dụng	Trang 5
Lưu ý an toàn	Trang 6
Một số lỗi thường gặp & cách khắc phục	Trang 7
Một số ứng dụng khác	Trang 7

GIỚI THIỆU & ỨNG DỤNG

Máy rửa khử độc & khử trùng thực phẩm OT-F600MGH dùng để sục rửa thực phẩm, trộn phân tử khí Ozone vào trong nước nhằm tiêu diệt vi khuẩn, virus, mầm bệnh, nấm mốc trong nước, trên bề mặt thực phẩm, đồng thời phân hủy các độc tố có trên bề mặt thực phẩm hiệu quả. Khử độc thực phẩm bằng Ozone là phương pháp tự nhiên, được công nhận an toàn GRAS (GRAS - Generally Recognized As Safe là 1 chứng nhận của FDA) và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt là chất phụ gia kháng khuẩn khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Ưu điểm phương pháp sục rửa thực phẩm ozone là an toàn, tiết kiệm, hoàn toàn không sử dụng hóa chất, sử dụng nguyên liệu khí Oxy tự nhiên để tạo ra phân tử khí Ozone. Các phân tử khí Ozone được trộn vào nước thông qua bộ sục khí thả dưới bồn rửa, từ đó len lỏi trên bề mặt thực phẩm & trong nước tiêu diệt khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm bao gồm: Salmonella, Shigella, E. coli, Listeria, Campylobacter jejuni, Staphylococcus aureus (tụ cầu), phân hủy phân tử hữu cơ độc hại, hóa chất bảo quản thực phẩm có trên bề mặt, ngăn chặn nguy hiểm tiềm ẩn từ thực phẩm.

ỨNG DỤNG MÁY SỤC RỬA THỰC PHẨM

- Rửa rau củ quả trái cây gia đình, trường học, quán ăn, cửa hàng, siêu thị, bếp ăn công nghiệp, nhà xưởng.
- Rửa thịt cá, hải sản, đồ tươi sống.
- Rửa vệ sinh dụng cụ nhà bếp như dao, thớt, chén bát, đồ bếp.
- Dùng nước Ozone khử trùng bếp, lau dọn bếp, dùng nước ozone dọn dẹp khử mùi bếp.
- Bảo quản thực phẩm, tăng thời gian bảo quản thực phẩm, khử trùng phòng lạnh chứa thực phẩm, kho lạnh.
- Dùng trong bể rửa rau củ quả công nghiệp.
- Khử mùi phòng bếp, toilet, nhà xưởng, cơ quan, mùi vật nuôi.
- Khử trùng diệt khuẩn phòng sạch, phòng y tế.
- Trộn Ozone vào nước tắm rửa cho vật nuôi, ngăn chặn mầm bệnh lây lan trong chuồng trại.
- Dùng khử trùng nước cấp, nước uống, nước thải công nghiệp, nước đóng chai.
- Dùng oxy hóa, khử màu nước, tăng hàm lượng oxy trong nước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Model: OT-F600MGH	Thời gian cài đặt: 0 – 30 phút
Sản lượng Ozone: 600mg/h	Trọng lượng: 0.87kg
Điện áp: 220V/50Hz	Kích thước: 271.5x197x745mm
Công suất: 12W	Chức năng cài sẵn: Rửa thị, cá, rau, củ
Chất liệu: Nhựa	Phụ kiện đi kèm: Dây sục, dây nguồn & quả sủi
Màn hình: Cảm ứng	Ứng dụng: Rửa thực phẩm, rửa dụng cụ, giặt đồ, khử mùi bếp
Chức năng lon âm: 2000pcs/cm3	Bảo hành: 12 tháng


CẤU TẠO & THÀNH PHẦN MÁY

Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm máy rửa khử độc thực phẩm OT-F600MGH bao gồm các thành phần chính sau đây.



STT	Danh sách linh kiện & thiết bị	Số lượng
1	Dây sục khí Silicon	2
2	Quả đá sỏi sục khí	2
3	Máy Ozone sục thực phẩm OT-600MGH	1
4	Sách hướng dẫn	1
5	Vỏ hộp	1

ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY SỤC THỰC PHẨM OT-F6000MGH




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM



- 1. Treo sản phẩm lên bề mặt phẳng bằng đinh hoặc móc treo phù hợp.
- 2. Cắm điện cho thiết bị, thiết bị sử dụng điện áp 220V/50Hz

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Khi bật nguồn, còi sẽ phát ra âm thanh nhạc "DO, RE, MI". Đồng thời, máy sẽ hiển thị đầy đủ trong 1 giây, sau đó chỉ có nút nguồn sáng đèn nền màu đỏ, máy chuyển sang chế độ chờ.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM

Bấm nút nguồn, còi phát ra âm thanh "Do, Re, Mi". Đồng thời máy hiển thị đầy đủ biểu tượng trong vòng 1 giây, sau đó chỉ có nút nguồn sáng, đèn nền màu đỏ ở chế độ chờ.

Bước 1: Nhấn nút nguồn , máy khởi động, đèn nút nguồn chuyển từ màu đỏ sang màu trắng. Các nút chế độ , phím   chuyển sang màu trắng, đèn báo hoạt động trong sáng màu xanh lam, hiển thị trạng thái hoạt động.

Lựa chọn chương trình cài đặt sẵn

Bước 2: Nhấn nút chế độ  để lựa chọn chương trình rửa bao gồm: Thịt, cá, trái cây, rau, ozone, ion âm (Chế độ được chọn tương ứng với biểu đồ sáng).

- Chế độ rửa "Thịt": Máy hoạt động trong vòng 15 phút.
- Chế độ rửa "Cá": Máy hoạt động trong vòng 20 phút.
- Chế độ rửa "Trái Cây": Máy hoạt động trong vòng 10 phút.
- Chế độ "OZONE": Máy hoạt động trong vòng 10 phút.

Lưu ý: Máy hoạt động trễ khoảng 5 giây để đẩy hết khí ozone dư ra khỏi máy trước khi ngừng hoạt động.

Rửa sạch thực phẩm lại bằng nước sạch trước khi chế biến.

- Chế độ ion âm: Hoạt động liên tục, màn hình hiển thị 88. Chế độ ion âm có tác dụng thanh lọc không khí, cung cấp vitamin không khí, tạo ion âm có tác dụng tốt đối với sức khỏe.

Cài đặt thời gian rửa thủ công

Chế độ cài sẵn thường sử dụng đối với lượng thực phẩm ít, cài đặt chế độ an toàn, người dùng có thể tăng thời gian sục bằng cách cài đặt thủ công.

Nhấn  để tăng thời gian, mỗi lần tăng 5 phút, tối đa 30 phút

Nhấn  để giảm thời gian, mỗi lần giảm 5 phút, mức tối thiểu 00 phút.

Màn hình LED hiển thị thời gian hoạt động.

LƯU Ý AN TOÀN

1. Ngắt nguồn điện khi bảo trì hoặc sửa chữa.
2. Khi lắp đặt, phải đặt máy cao hơn mặt nước, tránh bị chảy ngược nước vào máy.
3. Không sử dụng trong môi trường độ ẩm, nhiệt độ cao, lượng dầu cao.
4. Không tác động mạnh vào thiết bị, không chặn đầu ra khí Ozone.
5. Khí ozone là chất oxy hóa mạnh, không ngửi trực tiếp Ozone đầu ra.
6. Khi sử dụng máy khử mùi phòng, không nên ở trực tiếp trong phòng, chỉ quay lại phòng sau 15 phút, khi máy dừng hoạt động. Mở cửa thông thoáng để làm tươi khí trong phòng.

MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP & CÁCH KHẮC PHỤC

1. Đèn báo nguồn tắt: Cắm lại dây nguồn hoặc thay ổ cắm.

2. Không có khí ozone thoát ra

- Kiểm tra xem đường ống có bị gấp không. Làm thẳng lại ống dẫn khí hoặc thay ống mới.

- Kiểm tra xem đá dẫn khí có lỗi không, có thể thay một cái mới sau thời gian sử dụng.

3. Có tiếng ồn lạ khi sử dụng

- Bồn rửa quá ít nước, hoặc do máy bị rung. Vui lòng kiểm tra lại.

4. Máy hoạt động bình thường nhưng không có khí ozone.

- Ozone là khí có mùi tanh, hắc nhẹ, khi sử dụng không cảm thấy mùi khí ozone phát ra, có thể do máy ozone không hoạt động. Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất hoặc đơn vị phân phối sản phẩm.

MỘT SỐ ỨNG DỤNG THIẾT BỊ

1. Dùng nước đã sục ozone để khử trùng bát đĩa, rửa dao thớt, nồi, chảo, dụng cụ nấu ăn.

2. Thanh lọc & khử trùng không khí

Đặt máy trong phòng không có người & động vật, bật máy trong khoảng 30 phút cho 10m², hoặc theo nhu cầu thực tế. Khí Ozone sản sinh sẽ giúp khử mùi hôi phòng, động vật, nhà vệ sinh, mùi phòng người cao tuổi.

Có thể sử dụng khử mùi trong tủ quần áo, tủ lạnh.

3. Sử dụng để giặt quần áo, quần lót, quần áo trẻ em

Ozone có thể tiêu diệt vi khuẩn, virus, mầm bệnh bám trên bề mặt, quần áo, có thể sử dụng máy ozone sục như thực phẩm để làm sạch quần áo hữu hiệu. Thời gian sục khoảng 10 - 20 phút, nhiệt độ nước bình thường, không được cao hơn 35 độ C.

4. Rửa mặt, tắm & súc miệng

Sử dụng nước sục khí ozone để súc miệng, ngăn ngừa bệnh răng miệng. Sục ozone vào nước 10 phút sau đó dùng súc miệng hoặc rửa mặt. Không thích hợp để uống.



“OZONETECH” THƯƠNG HIỆU THUỘC SỞ HỮU CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ INCA

Tư vấn giải pháp công nghệ, sản xuất máy Ozone, thiết kế, lắp đặt, vận hành, sửa chữa máy ozone công nghiệp OzoneTech. Dịch vụ sản xuất OEM/ODM Ozone Generator chuẩn công suất, thiết kế mới độc quyền. Đo kiểm & hiệu chuẩn thiết bị ozone.

OZONETECH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 241A/2 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế : 0315770845 (Chi cục Thuế Quận Phú Nhuận)

OZONETECH TẠI ĐÀ NẴNG

Số 8, Đường Trần Quang Khải, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

OZONETECH TẠI HÀ NỘI

VP & Xưởng sản xuất Miền Bắc: Số 41, Đường Đồng Lầu, Cụm công nghiệp Lại Yên, H. Hoài Đức, Hà Nội

Mã số thuế : 0315770845-001 (Chi cục Thuế Hoài Đức)

Hotline : 0936 413 788 - Hỗ trợ kỹ thuật : 0902.119. 777

Email : kd@ozonetech.vn | Website: ozonetech.vn